

# Handleiding EcoPrimer

---

EcoPrimer is een kant en klare primer die zorgt voor een goede hechting van de verf en voor een hechting op de ondergrond.

## Vorbereiding

De EcoPrimer is geschikt voor diverse ondergronden. Het kan op gestucte wanden, glasvliesbehang, spachtelputz, sausklaare wanden, of bijvoorbeeld MDF. Twijfel je of de EcoPrimer/verf geschikt is voor jouw wand? Neem dan altijd contact op met onze klantenservice voor advies.

## Aanbrengen EcoPrimer

Stap 1: check de temperatuur. De EcoPrimer is namelijk het beste te verwerken bij temperaturen tussen de 7 °C en 27 °C.

Stap 2: meng de EcoPrimer goed door met een roerstaaf, of garde.

Stap 3: breng de EcoPrimer aan op een vetvrij, stofvrij, schoon en droog oppervlak. Dit kan je het beste doen met een microvezel roller. Je brengt de primer in een dunne laag aan op je wand.

Stap 4: laat de primer minimaal 12 uur drogen.

Stap 5: heb je een zuigende ondergrond? Breng dan altijd een tweede laag EcoPrimer aan.

---

## Opslag

De EcoPrimer is ongeopend 12 maanden houdbaar, wanneer je het in een droge omgeving bewaart, bij een temperatuur tussen de 10 °C en 30 °C.

## Tips

- Breng je de EcoPrimer aan op glanzende oppervlakken? Schuur deze dan altijd lichtjes op om ervoor te zorgen dat de EcoPrimer beter hecht.
- Bij zuigende ondergronden: breng altijd twee lagen aan.
- Voor het beste resultaat: wacht altijd tot de EcoPrimer goed droog is, voordat je vervolgens begint met schilderen.
- Je kan de primer met 0 tot 20% verdunnen als hij te dik is.