

Handleiding EcoPrimer grof

EcoPrimer grof is een kant-en-klare primer die zorgt voor een goede hechting tussen de ondergrond en verf- en stucsoorten op basis van kalk. Deze primer is geschikt voor zowel binnen als buiten en onderscheidt zich door zijn iets grovere textuur in vergelijking met de standaard EcoPrimer.

Vorbereiding

EcoPrimer grof is geschikt voor diverse ondergronden, zoals geschilderde wanden, gestucte wanden, glasvliesbehang, spachtelputz, fermacell, baksteen en betonnen buitenmuren. Deze primer is ontworpen om lichte onregelmatigheden in de wand op te vullen. Vooral bij ruwere ondergronden bevelen we je aan om de EcoPrimer grof te gebruiken.

EcoPrimer grof legt een solide basis voor producten zoals Structuurverf, Leemverf en Leemstuc. Bovendien is het zeer geschikt voor verfsoorten met textuur, waaronder onze buitenbestendige Structuurverf en Kalkverf. Zorg ervoor dat je deze producten buiten altijd aanbrengt op een ondergrond van steen of beton.

Niet geschikte oppervlakken

EcoPrimer grof hecht niet effectief op oppervlakken van hout, gefineerd hout, geolied hout of vinyl behang. Deze materialen zijn niet geschikt als ondergrond voor het aanbrengen van onze EcoPrimer grof, aangezien de hechting niet mogelijk zal zijn. Het is daarom sterk afgeraden om EcoPrimer grof op dergelijke oppervlakken aan te brengen, aangezien het gewenste resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Aanbrengen EcoPrimer grof

Stap 1

Roer de EcoPrimer grof grondig door met een roerhoutje of een garde.

Stap 2

Voor het aanbrengen van EcoPrimer grof kun je kiezen uit twee handige methoden: gebruik van een blokkwast of een microvezel roller. Beide opties zijn prima om de primer gelijkmatig aan te brengen. Kies wat voor jou het beste voelt of past bij het oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak goed schoon en droog is voordat je begint met aanbrengen, ongeacht de methode die je kiest. Laat de primer minimaal 12 uur drogen.

Stap 3

Als je werkt met een oppervlak dat veel verf opzuigt, zoals baksteen of een recent gestucte wand, raden we sterk aan om een tweede laag EcoPrimer grof aan te brengen. Je kan bij sterk zuigende ondergronden de EcoPrimer grof verdunnen met 0% tot 40% water.

Tips

- EcoPrimer grof heeft een andere uitstraling dan traditionele grondverf. Het hoeft niet meteen volledig dekkend te zijn na één laag; dit is ook niet noodzakelijk. Het is voldoende als de primer het volledige oppervlak heeft geraakt.
- Bij zuigende ondergronden kun je EcoPrimer grof verdunnen met 0% tot 40% water.
- EcoPrimer grof is voorzien van een fijne zandkorrel die helpt om kleine oneffenheden in het oppervlak op te vullen en tegelijkertijd een stoer betonlook effect te creëren.
- Voor het beste resultaat raden wij aan om de EcoPrimer grof te verwerken bij een temperatuur tussen 7°C en 27°C en te wachten tot deze volledig droog is voordat je begint met schilderen. Houd rekening met een hoger verbruik bij poreuze ondergronden.