

Handleiding Beton Ciré basislaag

De Beton Ciré basislaag is uitermate geschikt voor een betere hechting voor de Beton Ciré van Betonlook.nl. Het creëert een stabiele en sterke onderlaag. Het is een uniek kant-en-klaar product, speciaal voor de voorbereiding van vloeren of meubels. Het product is direct klaar voor gebruik en zeer gebruiksvriendelijk.

Vorbereiding

De Beton Ciré basislaag is speciaal ontwikkeld voor het creëren van een technische onderlaag van Beton Ciré. Zorg dat je het altijd aanbrengt op een vaste ondergrond. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een egaline vloer, een cement/ gipsgebonden ondergrond, Ytong, of bijvoorbeeld hout. Je maakt deze ondergronden stofvrij en gebruikt altijd de Beton Ciré primer, of de Beton Ciré primer grof.

Aanbrengen Beton Ciré basislaag

Stap 1: gebruik altijd een primer die geschikt is voor de Beton Ciré basislaag. je kan hiervoor de Beton Ciré primer kiezen, of de Beton Ciré primer grof.

Stap 2: laat deze primer minimaal 12 uur drogen.

Stap 3: roer de Beton Ciré basislaag goed door met een troffel.

Stap 4: breng de Beton Ciré basislaag met een spackmes of spaan aan. Dit doe je in een dikte van circa 1 mm dik.

Stap 5: laat de Beton Ciré basislaag minimaal 12 uur drogen.

Stap 6: is de basislaag droog? Je schuurt nogmaals met korrel 40, of 80 het oppervlak en maakt deze stofvrij.

Stap 7: je hebt nu het oppervlak voorbereid voor het gebruik van de Beton Ciré.

Opslag

De Beton Ciré basislaag is ongeopend 6 maanden houdbaar, als je het in een droge omgeving bewaart, bij een temperatuur tussen de 10°C en 30°C.

Tips

- Breng je de Beton Ciré basislaag aan op een cementdek- of egaline vloer? Schuur deze dan eerst op met een korrel 40, of 80 om de ondergrond vlak te maken. Maak het daarna stofvrij en breng vervolgens de Beton Ciré primer aan.
- Laat de basislaag altijd goed drogen voor het beste resultaat. De temperatuur en luchtvochtigheid kunnen dit proces beïnvloeden.
- Verwerk de Beton Ciré basislaag altijd bij een temperatuur tussen de 10 en 30 graden.
- Je kan de Beton Ciré basislaag met maximaal 5% water verdunnen als de verwerkingstemperatuur boven de 25°C ligt. Het verdunnen van de basislaag zorgt er namelijk voor dat hij minder snel opdroogt tijdens het aanbrengen. Je kan de basislaag hierdoor makkelijker verwerken.