

Handleiding Bio muurverf

Bio muurverf is ideaal voor het schilderen en spuiten van diverse oppervlakken, zoals muren en plafonds. Deze verf zorgt voor een gelijkmatige dekking en een prachtige uitstraling, en het beste van alles is dat deze volledig bestaat uit natuurlijke ingrediënten. Kortom, een groene verf met een kleurtje!

Vorbereiding effen ondergrond

Pleisterwerk

Bio muurverf is perfect geschikt voor pleisterwerk en hecht uitstekend op mortel, ongeacht of deze bestaat uit gips, cement of kalk.

Gipsplaten

Bio muurverf is geschikt voor het aanbrengen op gipsplaten, met een goede dekking en een mat effect. Als je geen naden wilt zien, kun je stucgaas op de naden van de gipsplaten plaatsen en de wand volledig gladstrijken met gips voor een prachtig egale wand.

Oude latexlagen

Onze Bio muurverf hecht ook goed op oude latexlagen, mits deze vrij zijn van stof, vet en vuil voordat je onze verf aanbrengt. Het is belangrijk om de verf altijd in twee lagen aan te brengen voor het beste resultaat.

Vorbereiding met Bio verfprimer

Bij het gebruik van Bio muurverf is het aan te raden onze Bio verfprimer te gebruiken, die je in één laag aanbrengt om de ondergrond te neutraliseren en de hechting van de verf te verbeteren.

Aanbrengen Bio muurverf

Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met Bio muurverf. Controleer altijd of de sticker op het blik overeenkomt met jouw bestelde kleur.

Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel om de Bio verfprimer te gebruiken. Breng deze in één laag aan. Gebruik hiervoor een microvezel roller. Laat de Bio verfprimer minimaal 4 uur drogen.

Stap 3

Voor de eerste laag Bio muurverf kun je een microvezel roller of een Airless verfspuit gebruiken. Bij het gebruik van een roller is verdunnen van de verf niet nodig; breng deze onverdund aan. Als je een Airless verfspuit gebruikt, raden we aan om de verf te verdunnen met 5 tot 10% water. Zorg voor een spuitdruk tussen 100 en 150 bar en een spuitopening van 0.018 - 0.021 inch. Je laat de eerste laag minimaal 6 uur drogen.

Stap 4

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is.

Tips

- Overweeg je Bio muurverf te gebruiken voor trappen, de achterwand van een keuken of in een toiletruimte? In dat geval is het aanbrengen van de Bio verfcoating een slimme zet. Deze coating biedt niet alleen optimale bescherming tegen vuil, maar vereenvoudigt ook het onderhoud aanzienlijk.
- Schilder het oppervlak bij voorkeur in één keer. Met Bio muurverf kun je kleine correcties aanbrengen terwijl de verf nog nat is, wat anders is dan bij onze andere verfsoorten. Het is van belang deze correcties niet enkele weken later uit te voeren, aangezien de verf gedurende die tijd kan verkleuren door invloeden zoals daglicht.