

# Handleiding EcoPrimer

---

EcoPrimer is een kant-en-klare primer die zorgt voor een goede voorbereiding van onze verfsoorten op de ondergrond. Deze primer verbetert de hechting, zorgt voor gelijkmatige absorptie en verlengt de levensduur van onze verfsoorten met textuur, wat resulteert in een duurzaam eindresultaat.

## Vorbereiding

EcoPrimer is geschikt voor diverse ondergronden, waaronder geschilderde wanden, gestucte wanden, glasvliesbehang, spachtelputz en MDF. Bij geschilderde wanden is één laag EcoPrimer voldoende. Indien je te maken hebt met een absorberende ondergrond, zoals hout of een gestucte wand, raden we aan om twee lagen EcoPrimer aan te brengen. Onze EcoPrimer reguleert namelijk de absorptie van de ondergrond en zorgt voor een sterke hechting van de verf. Door twee lagen aan te brengen op dergelijke ondergronden, ben je verzekerd van een volledige vermindering van de absorptie.

## Niet geschikte oppervlakken

EcoPrimer hecht niet effectief op oppervlakken van geolied hout of vinyl behang. Deze materialen zijn dus niet geschikt voor het aanbrengen van onze EcoPrimer, aangezien de hechting niet mogelijk zal zijn. Het is daarom sterk afgeraden om EcoPrimer op dergelijke oppervlakken aan te brengen, aangezien het gewenste resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Heb je een glanzend oppervlak of gefynieerd hout? Schuur deze lichtjes op, zodat de coatinglaag is verwijderd voordat je onze EcoPrimer aanbrengt.

## Aanbrengen EcoPrimer

### Stap 1

Roer de EcoPrimer grondig door met een roerhoutje of een garde.

### Stap 2

Voor het aanbrengen van EcoPrimer kun je kiezen uit twee handige methoden: het gebruik van een blokkwast of een microvezel roller. Beide opties zijn prima om de primer gelijkmatig aan te brengen. Kies wat voor jou het beste voelt of past bij het oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak goed schoon en droog is voordat je begint met aanbrengen, ongeacht de methode die je kiest. Laat de primer minimaal 12 uur drogen.

### Stap 3

Als je werkt met een oppervlak dat veel verf opzuigt, zoals hout of een recent gestucte wand, raden we aan om een tweede laag EcoPrimer aan te brengen. Je kan bij sterk zuigende ondergronden de EcoPrimer verdunnen met 20% water.

## Tips

- EcoPrimer heeft een andere uitstraling dan traditionele grondverf. Het hoeft niet volledig dekkend te zijn na één laag; dit is niet noodzakelijk. Het is voldoende als de primer het volledige oppervlak heeft geraakt.
- Bij zuigende ondergronden kun je EcoPrimer verdunnen met 20% water.
- EcoPrimer is specifiek ontworpen voor binnengebruik. Als je op zoek bent naar een primer die je kunt combineren met één van onze verven met textuur voor buitengebruik, raden we je aan te kiezen voor onze EcoPrimer grof. Deze variant is geschikt voor buitenoppervlakken en biedt de benodigde hechting.
- Voor het beste resultaat raden wij aan om de EcoPrimer te verwerken bij een temperatuur tussen 7°C en 27°C en te wachten tot deze volledig droog is voordat je begint met schilderen. Breng onze EcoPrimer altijd aan op een droge ondergrond met een vochtpercentage onder de 4%.