

Handleiding Kalkverf

De Kalkverf van Betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb je een wand gemaakt van spachtelputz, of spackwerk. Geen enkel probleem, alleen je verbruik gaat hierdoor wel omhoog.

Vorbereiding op niet vlakke wanden

Tegels

Wil je een tegelwand vlak maken? Schuur deze dan altijd af met een diamantschijf. Je kan de wand vervolgens gladstukken. Denk eraan dat je in natte ruimtes altijd Ardex R1C gebruikt en in droge ruimtes kan je prima een gips gebonden stuc gebruiken.

Vorbereiding vlakke wanden

Hout

Zorg dat je een egaal oppervlak aan hout hebt. Dus zorg dat er geen naden meer zichtbaar zijn. Je kan dan vervolgens de EcoPrimer aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat de wand zich afsluit en de Kalkverf beter hecht.

Gestucte wand/ pleisterwand/ overige zuigende ondergronden

Zorg bij een gestucte wand dat deze goed droog is, voordat je de EcoPrimer gaat gebruiken. Bij behang, een pleisterwand of overige zuigende wanden: pas altijd de EcoPrimer van Betonlook.nl toe. Deze zorgt er namelijk voor dat de wand afgesloten wordt en dat de Kalkverf goed hecht.

Aanbrengen van de verf

Stap 1: gebruik altijd een primer die geschikt is voor onze verf, voordat je begint met schilderen. Bij gebruik van de EcoPrimer laat deze altijd 12 uur drogen.

Stap 2: je hebt een blik met de basis Kalkverf gekregen en een zakje pigmenten. Controleer altijd de sticker op het pigmentzakje of deze overeen komt met jouw bestelde kleur.

Stap 3: meng de pigmenten met een klein beetje water in een kommetje. Bijvoorbeeld bij de pigmenten voor 1 liter Kalkverf meng je het aan met 50 ml tot 100 ml water. Roer dit goed door met een garde, totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn.

Wil je er helemaal zeker van zijn dat er geen klonten meer in zitten? Doe het mengsel dan door een zeef. Meng de overgebleven klontjes nogmaals met een klein beetje water en haal deze nog een keer door een zeef. Je hebt nu een glad mengsel aan pigmenten.

Stap 4: voeg het gemengde mengsel van pigmenten toe aan het blik Kalkverf. Roer deze goed door: bij deze is je Kalkverf door jezelf op kleur gemengd <3

Stap 5: Breng de eerste laag verf aan. Wij adviseren hiervoor de blokkwast 3x14 cm van Betonlook.nl. Je begint met het schilderen bovenaan in de hoek. Je werkt altijd in een diagonale lijn naar beneden. Je maakt halve maantjes, gecombineerd met kruisjes en creëert op deze manier het speelse betonlookeffect. Wil je het rustiger houden? Maak dan enkel lange maantjes.

Stap 4: wacht minimaal 8 uur totdat de eerste laag verf droog is.

Stap 5: breng de tweede laag verf aan. Herhaal dit net als de eerste laag in het effect wat het beste bij jou past.

Stap 6: nog even wachten tot het droog is en dan is je project helemaal klaar!

Opslag

Kalkverf van Betonlook.nl is ongeopend 6 maanden houdbaar, wanneer je de verf in een droge omgeving bewaart, bij een temperatuur tussen de 10 °C en 30 °C.

Tips

- Hoe minder water je gebruikt bij het aanmengen van de pigmenten; hoe intenser de kleur van de verf wordt.
- Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Je kan niet een gedeelte van het oppervlak schilderen en erna nog een gedeelte. Je ziet dan altijd kleurverschil.
- Ben je niet tevreden over een bepaald effect op het geschilderde oppervlak? Verbeter dit dan in de tweede laag. Je kan niet een klein gedeelte van het oppervlak bijwerken, omdat je dan altijd kleurverschil ziet.
- Moet je een groter oppervlak schilderen met meerdere blikken verf en wil je gegarandeerd dezelfde kleur? Meng dan alle pigmenten met exact hetzelfde aantal water. Anders kan er kleurverschil ontstaan. Wat je ook kan doen is alle zakjes los van elkaar aanmengen en dit bij elkaar ingieten. Je pakt dan een emmer voor alle blikken Kalkverf en deze giet je hierin leeg. Je voegt dan in één keer het gemengde mengsel pigmenten toe. Zo weet je zeker dat je geen kleurverschil hebt tussen de verschillende blikken!
- Mocht de Kalkverf iets stijf zijn geworden voor het aanbrengen van de tweede laag. Voeg hier dan iets water aan toe. Je mag de Kalkverf verdunnen met 5 tot 10% water.
- Gebruik de Kalkverf wanneer het aangemengd is met water bij voorkeur binnen 24 uur, zodat je klonten in je verf voorkomt. Mocht je dus meerdere lagen willen schilderen. Meng dan eerst de Kalkverf aan voor de eerste laag. Mocht je deze af hebben, meng dan bij de tweede laag de pigmenten aan voor de tweede laag. Zo voorkom je klonten in je verf.