

Handleiding Leemstuc

Leemstuc van Betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Met de Leemstuc maak je een mooi industrieel stucwerk met een glinstering op je wand. Door het gebruik van droge pigmenten creëer je de meest intense kleuren.

Wanden

Leemstuc is enkel geschikt voor in droge ruimtes. Je kan hiermee wanden stucen in bijvoorbeeld een woonkamer, slaapkamer, of een hal. Je zou het ook in de douche kunnen gebruiken met uitzondering van de natte cel (doucheceel).

Betonlook.nl adviseert altijd je wand glad te maken, voordat je de Leemstuc aanbrengt. Denk hierbij aan wanden zoals: tegels, gipsplaten, wedi, lakzandsteen, gipsblokken etc. Benieuwd naar hoe je je wand glad kan maken? Gebruik altijd Ardex R1C bij natte ruimtes. Is het gewoon een muur in de woonkamer? Gebruik dan gips en volg de stappen door jou uitgezochte gips.

Tegels

Is de ondergrond een tegel? Deze dien je altijd eerst vetvrij te maken. Je schuurt hem daaropvolgend met een diamantschijf. Je vult vervolgens de naden met Ardex R1C en je laat dit 30 minuten drogen. Is de eerste laag droog? Strijk dan het hele oppervlak in met Ardex R1C glad. Je kan de laag aanbrengen in maximaal 10 mm dik. Ga niet dikker dan dat werken. Meng de Ardex in fases van het strijken om uitdroging van het mengsel te voorkomen.

Gipsplaten, MDF of scheurvorming

Gebruik bij gipsplaten, MDF of diepgaande scheuren in de wand altijd stucgaas. Het stucgaas kan je ook gladstrijken met gips, of Ardex R1C. Je vult evenals bij voegen als eerste het stucgaas op. Als dit droog is stuc je het gehele oppervlak glad.

Aanbrengen van de Leemstuc

Stap 1: breng de EcoPrimer aan op de wand die je wilt gaan stucen. Dit kan met een micro vezelroller. Breng bij zuigende ondergronden bij voorkeur twee lagen EcoPrimer aan.

Stap 2: je hebt een emmer gekregen met de Leemstuc en een zakje pigmenten. Controleer altijd de sticker op het pigmentenzakje of deze overeen komt met jouw bestelde kleur.

Stap 3: meng de pigmenten met een klein beetje water in een kommetje. Bijvoorbeeld bij pigmenten voor 1 kilo Leemstuc meng je de pigmenten met 50 ml water. Roer dit goed door met een garde, totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn. Wil je er helemaal zeker van zijn dat er geen klonten meer inzitten? Doe het mengsel dan door een zeef. Meng de overgebleven pigmenten uit de zeef nogmaals met een klein beetje water en haal deze nog een keer door de zeef. Je hebt nu een glad mengsel aan pigmenten.

Stap 4: meng nu de Leemstuc, houd de verhouding: 1 kilo Leemstuc met 0,5 liter water aan. Maak het mengsel helemaal glad. Je kan dit doen met een garde of een elektrische staafmixer. Wil je klonten voorkomen? Voeg dan het water in delen toe aan de basis Leemstuc.

Stap 5: voeg het mengsel van pigmenten toe aan de basis Leemstuc. Roer dit goed door. Laat de Leemstuc nu 15 minuten rusten. De Leemstuc is nu op de juiste kleur gemengd.

Stap 6: roer het goed door en breng de eerste laag Leemstuc aan met een Inox spaan. Dit doe je in een laagdikte van 0.5 mm.

Stap 7: nadat de eerste laag Leemstuc handdroog is kan je beginnen met de tweede laag. Handdroog houdt in dat de muur niet meer afgeeft op je handen en niet meer nat aanvoelt.

Stap 8: stuc nu de tweede laag Leemstuc op je wand. Doe dit weer in een laagdikte van 0.5 mm.

Stap 9: wacht tot de tweede laag handdroog is. Je kan het licht benevelen met een plantenspuit gevuld met water. Je krijgt hierdoor meer tekening en effect op de wand. Je sprayt hem in met water. Je kan de wand vervolgens spanen met een Inox spaan. Het resultaat hiervan is dat de 2e laag nog gladder zal zijn en je meer tekening creëert.

Stap 10: wacht 2 dagen en laat de wand uitharden. Je project is nu afgerond.