

Handleiding Structuurverf

Wil je graag een Betonlook effect in een uitbouw, of onder overkapping? Dan is de Structuurverf uitermate geschikt om dit te realiseren. De Structuurverf van Betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb jij een wand gemaakt van Spachtelputz, cement, of baksteen? Let er dan op dat het verbruik hoger ligt. Je zal daarbij minder effect zien op je wand. Betonlook.nl adviseert de Structuurverf te gebruiken op gladde gestucte wanden, of op hout. Breng altijd een primer aan, én breng bij een zuigende ondergrond een dubbele laag primer aan.

Deze verf is niet geschikt voor buitenmuren die in weer in wind staan. Door regen kan er vlekvorming op de wand ontstaan.

Vorbereiding op niet vlakke wanden

Baksteen

Wil je een muur van bakstenen glad maken? Stuc deze wand met een cementgebonden stuc, welke geschikt is voor buiten. Lees hiervoor altijd de handleiding van de desbetreffende stuc, hoe deze toegepast dient te worden. Is de stuc goed droog en uitgehard. Breng altijd twee lagen EcoPrimer aan. Dit zorgt er namelijk voor dat de wand goed afgesloten wordt en dat de Structuurverf goed kan hechten.

Vorbereiding op vlakke wanden

Hout

Zorg dat je een egaal oppervlak aan hout hebt. Dus zorg dat er geen naden meer zichtbaar zijn. Je kan dan vervolgens de EcoPrimer aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat de wand zich afsluit en de Structuurverf beter hecht.

Gestucte wand/ pleisterwand/ overige zuigende ondergronden

Zorg bij een gestucte wand dat deze goed droog is, voordatje de EcoPrimer gaat gebruiken. Bij behang, een pleisterwand, of overige zuigende wanden: pas altijd de EcoPrimer van Betonlook.nl toe. Doe dit in twee lagen.

Gestucte wand/ pleisterwand/ overige zuigende ondergronden

Zorg bij een gestucte wand dat deze goed droog is, voordatje de EcoPrimer gaat gebruiken. Bij behang, een pleisterwand, of overige zuigende wanden: pas altijd de EcoPrimer van Betonlook.nl toe. Doe dit in twee lagen.

Aanbrengen van de Structuurverf

Stap 1: gebruik altijd een primer die geschikt is voor onze verf, voordat je begint met schilderen. Bij gebruik van onze EcoPrimer laat deze altijd 12 uur drogen.

Stap 2: je hebt een blik met de basis Structuurverf gekregen en een zakje pigmenten. Controleer altijd op de sticker op het pigmentzakje of deze overeenkomt met jouw bestelde kleur.

Stap 3: meng de pigmenten met een klein beetje water in een kommetje. Bijvoorbeeld bij de pigmenten voor 1 liter Structuurverf meng deze aan met 50ml water. Roer dit goed door met een garde, totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn.

Stap 4: voeg het gemengde mengsel van pigmenten toe aan het blik Structuurverf. Roer deze goed door: bij deze is je Structuurverf door jezelf op kleur gemengd

Stap 5: breng de Structuurverf bij voorkeur met een blokkwast aan. Begin bovenaan in een hoek en werk in een diagonale lijn naar beneden, zodat je geen banen krijgt.

Stap 6: wacht minimaal 12 uur totdat de eerste laag droog is.

Stap 7: breng de tweede laag verf aan. Herhaal dit net als de eerste laag in het effect wat het beste bij jou past.

Stap 6: nog even wachten tot het droog is en dan is je project helemaal klaar!

Opslag

Structuurverf van Betonlook.nl is ongeopend 6 maanden houdbaar, wanneer je de verf in een droge omgeving bewaart, bij een temperatuur van 10 °C en 30 °C.

Tips

- Hoe minder water je gebruikt bij het aanmengen van de pigmenten; hoe intenser de kleur van de verf wordt
- Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Je kan niet een gedeelte van het oppervlak schilderen en erna nog een gedeelte. Je ziet dan altijd kleurverschil.
- Ben je niet tevreden over een bepaald effect op het geschilderde oppervlak? Verbeter dit dan in de tweede laag. Je kan niet een klein gedeelte van het oppervlak bijwerken, omdat je dan altijd kleurverschil ziet.
- Moet je een groter oppervlak schilderen met meerdere blikken verf en wil je gegarandeerd dezelfde kleur? Meng dan alle pigmenten met exact hetzelfde aantal water. Anders kan er kleurverschil ontstaan. Wat je ook kan doen is alle zakjes los van elkaar aanmengen en dit bij elkaar ingieten. Je pakt dan een emmer voor alle blikken Structuurverf en deze giet je hierin leeg. Je voegt dan in één keer het gemengde mengsel pigmenten toe. Zo weet je zeker dat je geen kleurverschil hebt tussen de verschillende blikken!
- Mocht de Structuurverf iets stijf zijn geworden voor het aanbrengen van de tweede laag. Voeg hier dan water aan toe. Je mag de Structuurverf verdunnen met 5 tot 10 % water.