

Verwerkingshandleiding

Beton Cire

BETONLOOK.NL



Beton Cire

- Gebruiksklare microcement
- Verwerkbaar in 2 lagen
- Bruikbaar voor:
 - Meubels & keukenaanrechtbladen;
 - Wanden;
 - Vloeren;
 - Aanrechtbladen;

Beton Cire is ook toe te passen in vochtige ruimtes zoals badkamer en toilet.

Handleiding per onderdeel

Meubels en keukenaanrechtbladen voorbereiding ondergrond

- Constructie vervaardigen van Multiplex, MDF of watervast spaanplaat
- Onderdelen verlijmen (PU-bruislijm) en schroeven
- Met een vacht- of schuimroller de Ecoprimer aanbrengen. Ca. 100gr. p/m2 onverdund.

Meubels en keukenaanrechtbladen verwerken Beton Cire

Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.

- Aanbrengen 1^{ste} laag Beton Cire met spaan of spackmes. In een dunne laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 0,3 – 0,6mm.
- Nadat de 1^e laag handdroog is kan de 2^e laag worden aangebracht. Deze laag aanbrengen met een spaan of spackmes. In een dunne laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 0,3 – 0,6mm.
- Na 24 uur kan de 2^e laag worden geschuurd met korrel 80 of 120. Gebruik hiervoor een excentrisch roterende schuurmachine.
- Na het schuren wanden stofvrij maken met een droge doek en de Betonlook Stuc Coating mat aanbrengen. Aanbrengen bij voorkeur met een microvezel roller. Natte ruimtes kunt u ter bescherming het beste voorzien van 2 lagen Betonlook Stuc Coating.
- Na 5 dagen uitharding is uw oppervlak geschikt voor gebruik.

Wanden voorbereiding ondergrond

- Niet vlakke wanden (bijv. tegels, gipsplaten, wedi, kalkzandsteen, gipsblokken etc.)
 - Naden vullen met cementgebonden mortel bijvoorbeeld Ardex A950.
 - Volledig uitvlakken met cementgebonden mortel bijvoorbeeld Ardex R1C. Bij voorkeur volledig voorzien van stucgaas.
 - Tegels altijd vooraf vetvrij maken d.m.v. diamant schuren.
 - Voorstrijken met Ecoprimer.
- Vlakke wanden (bijv. uitgeraapte wanden)
 - Uitvlakken met cementgebonden mortel bijvoorbeeld Ardex R1C.
 - Voorstrijken met Ecoprimer.

Wanden verwerken Beton Cire

Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.

- Aanbrengen 1^{ste} laag Beton Cire met spaan of spackmes. In een dunne laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 0,3 – 0,6mm.
- Nadat de 1^e laag handdroog is kan de 2^e laag worden aangebracht. Deze laag aanbrengen met een spaan of spackmes. In een dunne laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 0,3 – 0,6mm.
- Na 24 uur kan de 2^e laag worden geschuurd met korrel 80 of 120. Gebruik hiervoor een excentrisch roterende schuurmachine.
- Na het schuren wanden stofvrij maken met een droge doek en de Betonlook Stuc Coating mat aanbrengen. Aanbrengen bij voorkeur met een microvezel roller. Natte ruimtes kunt u ter bescherming het beste voorzien van 2 lagen Betonlook Stuc Coating.
- Na 5 dagen uitharding is uw oppervlak geschikt voor gebruik.

Vloeren voorbereiding ondergrond

- niet vlakke vloeren (bijv. tegels, fermacell)
 - voorstrijken met Ecoprimer of meegeleverde primer van egaline
 - affrezen tegels met diamant en gipsgebonden egaliseren (cementgebonden bij natte ruimtes).
 - Voorstrijken met Ecoprimer.
 - Verwerken epoxy schraplaag en vol en zat afzanden met vuurgedroogd zand korrel 0.1-0.3mm.
- Vlakke vloeren (bijv. cementdek, betonvloer, anhydriet)
 - Voorstrijken met Ecoprimer
 - Verwerken epoxy schraplaag en vol en zat afzanden met vuurgedroogd zand korrel 0.1-0.3mm.

ZORG TEN ALLEN TIJDE DAT DE ONDERGROND GOED DROOG IS. MAXIMAAL 4% VOCHTPERCENTAGE BIJ CEMENTGEBONDEN VLOEREN EN MAXIMAAL 0,5% VOCHTPERCENTAGE BIJ GIPSGEBONDEN VLOEREN

Vloeren verwerken Beton Cire

Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.

- Aanbrengen 1^{ste} laag Beton Cire met spaan of spackmes. In een dunne laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 0,3 – 0,6mm.
- Nadat de 1^e laag handdroog is kan de 2^e laag worden aangebracht. Deze laag aanbrengen met een spaan of spackmes. In een dunne laag aanbrengen in een laagdikte van ca. 0,3 – 0,6mm.
- Na 24 uur kan de 2^e laag worden geschuurd met korrel 80 of 120. Gebruik hiervoor een excentrisch roterende schuurmachine.
- Na het schuren wanden stofvrij maken met een droge doek en de Betonlook Stuc Coating mat aanbrengen. Aanbrengen bij voorkeur met een microvezel roller. Natte ruimtes kunt u ter bescherming het beste voorzien van 2 lagen Betonlook Stuc Coating.
- Na 5 dagen uitharding is uw oppervlak geschikt voor gebruik.