

**Verwerkingshandleiding**

**Kalkverf**

**BETONLOOK.NL**



## Kalkverf

- Gebruiksklare Kalkverf
- Verwerkbaar in 1 of 2 lagen
- Bruikbaar voor:
  - Meubels;
  - Wanden;
  - Plafonds en meer.

**Kalkverf is niet toepasbaar in de natte cel van bijvoorbeeld een badkamer. Buiten de natte cel kan de Kalkverf wel gebruik worden. Wij adviseren om deze dan te beschermen met de Verf Protect.**

## Handleiding per onderdeel

### **Meubels voorbereiding ondergrond**

*Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.*

- Constructie vervaardigen van Multiplex, MDF of watervast spaanplaat. Ook bestaande meubels kunnen voorzien worden van Kalkverf. Deze dienen dan vooraf goed ontvet te worden!
- Voorstrijken met Ecoprimer Grof.
- Licht schuren Ecoprimer om pukkels weg te halen.

### **Verwerken Kalkverf**

De Kalkverf is een kant-en-klare verf welke niet meer gemengd hoeft te worden met water. Wel dient de meegeleverde pigment te worden gemengd met de kalkverf. De pigmenten kan je het beste mengen met een klein beetje water (half kopje) en vervolgens met de Kalkverf. Zo wordt de pigment het beste opgenomen door de verf. Het is eventueel mogelijk om de verf licht te verdunnen met 5% water.

- Aanbrengen Kalkverf in bij voorkeur 2 lagen. Voor een mooie dekking breng je de eerste laag op met een roller. De 2<sup>e</sup> laag wordt dan aangebracht met een kwast voor een mooi betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in een minder druk patroon.
- Wij adviseren om meubels achteraf te voorzien van Verf Protect. Dit is een speciaal ontwikkelde bescherming laag zodat vuil en vocht niet direct intrekt.

## **Wanden voorbereiding ondergrond**

- Niet vlakke wanden (bijv. tegels, gipsplaten, wedi, kalkzandsteen, gipsblokken etc.)
  - Wanden vlak maken met gips of cementgebonden mortel (bijv. Ardex R1C)
  - Tegels altijd vooraf vetvrij maken d.m.v. diamant schuren of ontvetter.
  - Voorstrijken met Ecoprimer.
- Vlakke wanden (bijv. Sauswerk, gips gestukte muren of (vlies)behang.
  - Voorstrijken met Ecoprimer

## **Wanden verwerken Beton Cire**

*Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.*

De Kalkverf is een kant-en-klare verf welke niet meer gemengd hoeft te worden met water. Wel dient de meegeleverde pigment te worden gemengd met de kalkverf. De pigmenten kan je het beste mengen met een klein beetje water (half kopje) en vervolgens met de Kalkverf. Zo wordt de pigment het beste opgenomen door de verf. Het is eventueel mogelijk om de verf licht te verdunnen met 5% water.

- Aanbrengen Kalkverf in bij voorkeur 2 lagen. Voor een mooie dekking breng je de eerste laag op met een roller. De 2<sup>e</sup> laag wordt dan aangebracht met een kwast voor een mooi betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in een minder druk patroon.
- Wij adviseren om wanden achteraf te voorzien van Verf Protect. Dit is een speciaal ontwikkelde bescherming laag zodat vuil en vocht niet direct intrekt.