

Verwerkingshandleiding

Leemverf

BETONLOOK.NL



Leemverf

- Gebruiksklare Leemverf
- Verwerkbaar in 1 of 2 lagen
- Bruikbaar voor:
 - Meubels;
 - Wanden;
 - Plafonds en meer.

Leemverf is niet toepasbaar in de natte cel van bijvoorbeeld een badkamer. Buiten de natte cel kan de Leemverf wel gebruik worden. Wij adviseren om deze dan te beschermen met de Verf Protect.

Handleiding per onderdeel

Meubels voorbereiding ondergrond

Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.

- Constructie vervaardigen van Multiplex, MDF of watervast spaanplaat. Ook bestaande meubels kunnen voorzien worden van Leemverf. Deze dienen dan vooraf goed ontvet te worden!
- Voorstrijken met Ecoprimer Grof.
- Licht schuren Ecoprimer om pukkels weg te halen.

Verwerken Leemverf

De Leemverf is een verf welke in poedervorm geleverd wordt. Meng de meegeleverde pigmenten droog door de leemverf (gooi deze een keer om in een andere emmer). Meng vervolgens 1kg leempoeder met ca. 1.25 liter water. Roer dit goed door en laat 15 minuten staan. Roer vervolgens nogmaals goed door en de verf is klaar voor gebruik.

- Aanbrengen Leemverf in bij voorkeur 2 lagen. Voor een mooie dekking breng je de eerste laag op met een roller. De 2^e laag wordt dan aangebracht met een kwast voor een mooi betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in een minder druk patroon.
- Wij adviseren om meubels achteraf te voorzien van Verf Protect. Dit is een speciaal ontwikkelde bescherming laag zodat vuil en vocht niet direct intrekt.

Wanden voorbereiding ondergrond

- Niet vlakke wanden (bijv. tegels, gipsplaten, wedi, kalkzandsteen, gipsblokken etc.)
 - Wanden vlak maken met gips of cementgebonden mortel (bijv. Ardex R1C)
 - Tegels altijd vooraf vetvrij maken d.m.v. diamant schuren of ontvetter.
 - Voorstrijken met Ecoprimer.
- Vlakke wanden (bijv. Sauswerk, gips gestukte muren of (vlies)behang.
 - Voorstrijken met Ecoprimer

Wanden verwerken Beton Cire

Let op! Ondergrond dient voor verwerking schoon en stofvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond goed vlak en strak te zijn.

De Leemverf is een verf welke in poedervorm geleverd wordt. Meng de meegeleverde pigmenten droog door de leemverf (gooi deze een keer om in een andere emmer). Meng vervolgens 1kg leempoeder met ca. 1.25 liter water. Roer dit goed door en laat 15 minuten staan. Roer vervolgens nogmaals goed door en de verf is klaar voor gebruik.

- Aanbrengen Leemverf in bij voorkeur 2 lagen. Voor een mooie dekking breng je de eerste laag op met een roller. De 2^e laag wordt dan aangebracht met een kwast voor een mooi betonlook effect. Wil je het graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in een minder druk patroon.
- Wij adviseren om wanden achteraf te voorzien van Verf Protect. Dit is een speciaal ontwikkelde bescherming laag zodat vuil en vocht niet direct intrekt.